

1

Verwijder inbus bout rustig met de hand.
(niet met een schroefmachine, dat gaat namelijk te ruw en hard.)



Onder het aluminium deel zit een blokkering met tandjes voor de KS3 bracket. Het is daarom belangrijk dat bij het loshalen van de bout, het aluminium deel op zijn plek blijft.

2

Als deze blokkering eruit valt (2), plaats deze dan terug, en houd daarna het aluminium deel erop (2).

3

Schroef daarop de kickstand vast met de bout (5) en klem ring (4).

4

5

